

# LOTUSGRILL®

DER RAUCHFREIE HOLZKOHLEGRILL

## BEDIENUNGSANLEITUNG



Holzkohletischgrill  
Typ G340



Modell no. EP1838197 (82)  
Wiederholungs-System

## BEDIENUNGSANLEITUNG

### Vorwort

Lesen Sie die Bedienung des Holzkohletischgrills vor Inbetriebnahme vollständig und sorgfältig durch.

Bewahren Sie diese für Nachschlagezwecke auf und geben diese auch an jeden nachfolgenden Verwender weiter.





**DEU**


### Technische Daten


- Gesamtmaße: 350x368x234 mm
- Gewicht: 3,7 kg
- Material: Edelstahl, Stahl und Kunststoff
- Batteriebetrieben: 4 x 1.5V AA (6 Volt)


## Sicherheitsinformationen


### Wichtige Symbole und Vorsichtsmaßnahmen

 <b>WICHTIG</b>	Bleiben Sie Aufmerksam!
 <b>ACHTUNG</b>	Gefahr von Sachschäden bzw. Schäden am Produkt.
 <b>VORSICHT</b>	Gefahren oder gefährliche Verhaltensweisen, die leichte Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben können.
 <b>WARNUNG</b>	Gefahren oder gefährliche Verhaltensweisen, die zu schweren Verletzungen oder sogar zum Tod führen können.

-  **WARNUNG**
- Warnung vor Verbrennung!
  - Warnung vor Erstickung!
  - Nicht in geschlossenen Räumen benutzen!

-  **VORSICHT**
- Verwenden Sie zum Anzünden oder Wiederanzünden keinen Spiritus oder Benzin!
  - Halten Sie Kinder und Haustiere fern!
  - Verwenden Sie nur Bio-Anbrenngel als Anzündhilfe entsprechend der Europäischen Norm für Anzündhilfe (EN 1860-3)

-  **ACHTUNG**
- Lassen Sie den Grill vor dem Reinigen völlig abkühlen.
  - Verwenden Sie niemals Wasser zum Löschen der Holzkohle.

-  **WICHTIG**
- Benutzen Sie beim Grillen eine Grillzange. Wir empfehlen die Verwendung von LotusGrill Zubehör.
  - Lassen Sie den heißen Grill nie unbeaufsichtigt.

## Sicherheitsinformationen

### Batterien sicher handhaben und entsorgen



Die sichere Handhabung der Batterien ist zu beachten:  
Es dürfen nur im Handel zugelassene AA-Batterien in einwandfreiem Zustand verwendet werden.

Die ordnungsgemäße Entsorgung der Batterien ist zu beachten:  
Die leeren Batterien sind nach den gesetzlichen Bestimmungen des Batteriegesetzes (BattG) zu

entsorgen, d.h. bei den von den Händlern eingerichteten Sammelstellen abzugeben.

Die leeren Batterien dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden.

DEU

### Holzkohle sicher entsorgen

Entsorgen Sie die verbrauchte Holzkohle nur in dafür vorgesehene Gefäße aus Metall oder anderen nicht brennbaren Materialien. Geben Sie diese nicht in Kunststoff- oder andere Behälter aus brennbaren Materialien.

### Altgerät umweltgerecht entsorgen



Entsorgen Sie Ihr Altgerät getrennt vom Hausmüll durch Abgabe an den hierfür vorgesehenen Sammelstellen. Diese teilt Ihnen der Hersteller auf Anfrage mit.

## Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieser Holzkohletischgrill darf zum Grillen mit Holzkohle für die Zubereitung von grillbaren Speisen eingesetzt werden.

Dieser Holzkohletischgrill darf nicht in geschlossenen Räumen verwendet werden.

Alle Vorgaben dieser Bedienungsanleitung sind unverändert einzuhalten.

**Der Holzkohletischgrill ist nur für den privaten Gebrauch bestimmt!**

## Allgemeine Hinweise zur Montage

Lesen Sie die Montageanleitung sorgfältig durch und befolgen Sie die Sicherheitshinweise. Nehmen Sie sich ausreichend Zeit für den Zusammenbau. Schaffen Sie zuvor eine ebene Arbeitsfläche mit ausreichend Platz. Entnehmen Sie das Gerät der Verpackung!

## Montagevorbereitung

Überprüfen Sie bitte anhand der nachstehenden Einzelteilliste und der Zeichnung die Vollständigkeit des Lieferumfangs:

Nehmen Sie den vormontierten Grillrost ab und den Holzkohlebehälter heraus.

Entfernen Sie das Verpackungsmaterial.

## Erste Benutzung

Auf dem Metallnetz des Holzkohlebehälters können produktionsbedingt Ölrreste sein, die nur bei der ersten Benutzung leichte Rauchentwicklung verursachen können.

## Pflege und Aufbewahrung



### WICHTIG

Sie müssen den Grill vor der Reinigung vollständig abkühlen lassen.



### VORSICHT

Benutzen Sie kein Wasser, um den heißen Grill abzukühlen. Es kann sonst zu Verbrennungen und Verbrühungen kommen.

- Nach jeder Benutzung sind der Grillrost und die Innenschüssel sowie sonstige verschmutzte Teile zu reinigen.
- Warten Sie mit der Reinigung unbedingt bis der Grill vollständig abgekühlt ist, da sonst die Gefahr von Verbrennungen besteht.
- Grillrost und Innenschüssel können entweder in der Spülmaschine oder per Hand mit allen handelsüblichen Geschirrspülmitteln gereinigt werden.
- Verwenden Sie zur Reinigung niemals Säure, Lösungsbenzin oder andere brennbaren Stoffe.
- Die Außenschale mit der Elektroeinheit mit einem feuchten Lappen oder einer Bürste reinigen.
- Vor längerer Außerbetriebsetzung sollten die Batterien aus dem Gerät entfernt werden.

## Garantie

Für Ihren LotusGrill gilt eine Garantie von zwei Jahren auf alle Herstellungsfehler, und zwar ab Kaufdatum, sofern das Gerät entsprechend dieser Gebrauchsanweisung benutzt wurde. Ihre Kaufquittung mit Angabe des Kaufdatums ist Ihr Garantienachweis.

Eventueller Verschleiß, Rostbildung, Verformung und Verfärbung der Teile (insbesondere der Edelstahlteile), die direkt dem Feuer ausgesetzt sind, sind normal und werden unter keinen Umständen als Herstellungsfehler angesehen - sie sind das logische Resultat ihrer Benutzung. Der Holzkohlebehälter ist ein Verschleißteil und sollte von Zeit zu Zeit gewechselt werden.

## Montage und Gebrauchsanweisung

### Montagebeschreibung

**1.** Öffnen Sie das Batteriefach im Boden der Außenschale<sup>(6)</sup>. Setzen Sie die vier (4) AA-Batterien<sup>(7)</sup> ein. Achten Sie auf die Polarität. Verschließen Sie das Batteriefach.

**2.** Legen Sie die Innenschale<sup>(5)</sup> in die Außenschale<sup>(6)</sup>.

**3.** Füllen Sie den Holzkohlebehälter<sup>(3)</sup> mit circa 250g Lotus Spezialholzkohle, und setzen Sie den Deckel<sup>(2)</sup> auf den Holzkohlebehälter.

**4.** Tragen Sie einen circa 10mm breiten Ring des Grillanzündergels in die Mitte der Anzündschale<sup>(4)</sup> auf, und legen Sie die Anzündschale<sup>(4)</sup> auf die Innenschale<sup>(5)</sup>.

**5.** Schalten Sie den Ein/Aus-Schalter an der Außenschale<sup>(6)</sup> ein und drehen Sie den Regler zunächst auf die höchste Stufe (nach rechts).



#### WICHTIG

Damit die Flamme beim Anzünden nicht erstickt, muss der Lüfter eingeschaltet sein.



#### VORSICHT

Sie dürfen nicht in die offene Flamme greifen!

**6.** Halten Sie das Streichholz so lange an das Gel, bis das Gel brennt.

**7.** Stellen Sie den gefüllten Holzkohlebehälter<sup>(3)</sup> mit Deckel<sup>(2)</sup> auf die Anzündschale<sup>(4)</sup>. Innerhalb kürzester Zeit beginnt die Holzkohle zu glühen.



#### VORSICHT

Sie müssen den Holzkohlebehälter vorsichtig und gleichmäßig aufsetzen!

**8.** Legen Sie den Grillrost<sup>(1)</sup> auf die Innenschale. Achten Sie darauf, daß Sie die vier Metallfüsse in die Schlitze der Innenschale einführen. Die zwei Bügel seitlich am Grillrost müssen auf die Verriegelungsschnallen ausgerichtet sein.

**9.** Haken Sie die zwei Bügel mit den Verriegelungsschnallen ein und drücken Sie die Schnallen nach unten. Der gesamte Tischgrill ist jetzt eine verbundene Einheit.

**10.** Nach circa 3-4 minuten ist der LotusGrill® einsatzbereit. Um die Hitze zu regulieren, benutzen Sie den Wärmerregler<sup>(8)</sup>.

### DEU - Lieferumfang

- 1 - 1 x Grillrost
- 2 - 1 x Deckel für den Holzkohlebehälter
- 3 - 1 x Holzkohlebehälter
- 4 - 1 x Anzündschale
- 5 - 1 x Innenschale
- 6 - 1 x Außenschale mit eingebautem Batteriefach
- 7 - 2 x Verriegelungsschnallen
- 8 - 1 x Kombinierte An-/Ausschalter-Lüftung und Wärmerregler mit Lichtanzeige
- 9 - 4 x Batterie AA 1,5V DC
- 10 - 1 x Batteriefachabdeckung
- 11 - 1 x Transporttasche
- 12 - 1 x Bedienungsanleitung